Kurzanleitung

(ersetzt nicht die beiliegende Montageanleitung)

Selbsthemmender elektromechanischer 24V - Gelenkarmantrieb für Torflügel bis 2,50 m

lgea BT + Libra C MA



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ / DECLARATION OF CONFORMITY / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARACION DE CONFORMIDAD / DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (Dir. 98/37/EEC allegato / annex / on annexe / anlage / adjunto / ficheiro IIB)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabricante / Fabricante:	BFT S.p.a.		
Indirizzo / Address / Adresse / Adresse / Dirección / Endereço:	Via Lago di Vico 44 36015 - Schio VICENZA - ITALY		

 Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto: / Declares under its own responsibility that the following product: /Déclare sous sa propre responsabilité que le produit: / Erklärt auf eigene Verantwortung, daß das Produkt: /Declara, bajo su propia responsabilidad, que el producto: / Declara, sob a sua responsabilidade, que o produto:

Motoriduttore per cancelli a battente mod. / Gearmotor for swing gates mod. / Motoréducteur pour portails battants mod. / Getriebemotor für Drehtore Modell / Motorreductor para cancelas con batiente mod. / Motoredutor para portões de batente mod.

IGEA BT, IGEA LB BT

- È costruito per essere incorporato in un macchinario che verrà identificato come macchina ai sensi della DIRETTIVA MACCHINE. / Has been produced to be incorporated into a machinery, which will be identified as a machine according to the MACHINERY DIRECTIVE. / A été construit pour l'incorporation successive dans un équipement qui sera identifié comme machine conformément à la DIRECTIVE MACHINES. / Dafür konstruiert wurde, in ein Gerät eingebaut zu werden, das als Maschine im Sinne der MASCHINEN-DIREKTIVE identifiziert wird. / Ha sido construido para ser incorporado en una maquinaria, que se identificará como máquina de conformidad con la DIRECTIVA MAQUINAS. / Foi construído para ser incorporado numa maquinaria, que será identificada como máquina em conformidade com a DIRECTIVA MÁQUINAS
- È conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle Direttive: / It complies with the main safety requirements of the following Directives: / Est conforme aux exigences essentielles de sécurité des Directives: / Es entspricht den grundlegenden Sicherheitsbedingungen der Direktiven: / Es conforme a los requisitos esenciales de seguridad de las Directivas: / Está conforme aos requisitos essenciais de segurança das Directivas:

BASSA TENSIONE / LOW VOLTAGE / BASSE TENSION / NIEDERSPANNUNG / BAJA TENSION / BAIXA TENSÃO 73/23/CEE, 93/68/CEE (EN60335-1 ('94)) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren nachfolgende Änderungen / e modificações sucessivas / y modificaciones sucesivas). COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA / ELECROMAGNETIC COMPATIBILITY / COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE / ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT / COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA / COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA 89/336/CEE, 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE EN50081-1 (1992); EN 61000-3-2 (1995)+ EN 61000-3-2/A1 (1998) + EN 61000-3-2/A2 (1998)+EN 61000-3-2/A14(2000); EN 61000-3-3 (1995), EN 61000-6-2 (2000)) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren nachfolgende Änderungen / e modificações sucessivas / y modificaciones sucesivas).

Si dichiara inoltre che è vietata la messa in servizio del prodotto, prima che la macchina in cui sarà incorporato, sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della DIRETTIVA MACCHINE. / We also declare that it is forbidden to start the product before the machinery into which it will be incorporated is declared in compliance with the prescriptions of the MACHINERY DIRECTIVE. / Nous déclarons en outre que la mise en service du produit est interdite, avant que la machine où il sera incorporé n'ait été déclarée conforme aux dispositions de la DIRECTIVE MACHINES. / Es wird außerdem erklärt, daß die Inbetriebnahme des Produkts verboten ist, solange die Maschine, in die es eingebaut wird, nicht als mit den Vorschriften der MASCHINEN-DIREKTIVE konform erklärt wurde. / Se declara, además, que está prohibido instalar el producto antes de que la máquina en la que se incorporará haya sido declarada conforme a las disposiciones de la DIRECTIVA MAQUINAS / Declaramos, além disso, que é proibido instalar o produto, antes que a máquina em que será incorporada, tenha sido declarada conforme às disposições da DIRECTIVA MÁQUINAS

SCHIO, 28/10/2003

II Rappresentante Legale / The legal Representative Le Représentant Légal / Der gesetzliche Vertreter El Representante Legal / ORepresentante legal

(GIANCARLØ BONOLLO)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ / DECLARATION OF CONFORMITY / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARACION DE CONFORMIDAD / DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabricante / Fabricante:

Indirizzo / Address / Adresse / Adresse / Dirección / Endereço:

BFT S.p.a.

Via Lago di Vico 44 36015 - Schio VICENZA - ITALY

 Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto: / Declares under its own responsibility that the following product: /Déclare sous sa propre responsabilité que le produit: / Erklärt auf eigene Verantwortung, daß das Produkt: /Declara, bajo su propia responsabilidad, que el producto: / Declara, sob a sua responsabilidade, que o produto:

Centralina di comando mod./ Control unit mod./ Unité de commande mod./ Steuerzentrale mod./ Central de mando mod./ Central do mando mod./

LIBRA C MA

 È conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle Direttive: / It complies with the main safety requirements of the following Directives: / Est conforme aux exigences essentielles de sécurité des Directives: / Es entspricht den grundlegenden Sicherheitsbedingungen der Direktiven: / Es conforme a los requisitos esenciales de seguridad de las Directivas: / Está conforme aos requisitos essenciais de segurança das Directivas:

BASSA TENSIONE / LOW VOLTAGE / BASSE TENSION / NIEDERSPANNUNG / BAJA TENSION / BAIXA TENSÃO 73/23/CEE, 93/68/CEE (EN60335-1 ('03)) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren nachfolgende Änderungen / e modificações sucessivas / y modificaciones sucesivas).

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA / ELECROMAGNETIC COMPATIBILITY / COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE / ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT / COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA / COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA 89/336/CEE, 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE (EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN55014-1, EN55014-2) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren nachfolgende Änderungen / e modificações sucessivas / y modificaciones sucesivas).

APPARECCHIATURE RADIO / RADIO SETS / INSTALLATIONS RADIO / RADIOAPPARATE / RADIOEQUIPOS / RADIOAPARELHOS 99/5/CEE (ETSI EN 301 489-3 (2000) +ETSI EN 301 489-1 (2000), ETSI EN 300 220-3 (2000)) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren nachfolgende Änderungen / e modificações sucessivas / y modificaciones sucesivas).

DIRETTIVA MACCHINE / MACHINERY DIRECTIVE / DIRECTIVE MACHINES / MASCHINEN-DIREKTIV / DIRECTIVA MAQUINAS / DIRECTIVA MÁQUINAS 98/37/CEE (EN 12453('01), EN 12445 ('01), EN12978 ('03) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren nachfolgende Änderungen / e modificações sucessivas / y modificaciones sucesivas).

SCHIO, 10/11/2005

II Rappresentante Legale / The legal Representative Le Représentant Légal / Der gesetzliche Vertreter Ethepresentante Kegal / Ø Représentante legal (GIANCARLO BONOLLO) Wir danken Ihnen, daß Sie sich für dieses BFT - Produkt entschieden haben. Nachfolgend führen wir Sie Schritt für Schritt durch die Installation und Programmierung Ihres Drehtorantriebes Igea BT.

1.) Installation der Antriebe:

Den Notentriegelungsknauf laut der Abbildung 1 montieren. Bitte achten Sie auf die unterschiedliche Positionierung des Adapterrings "A" und der Buchse "B" bei rechts- bzw. linksseitiger Montage.

Beim Aufsetzen der Abdeckhaube müssen Sie darauf achten, daß der Entriegelungszahn der Buchse "B" in den Entriegelungshebel eingreift. Andernfalls ist es nicht möglich die Notentriegelung zu öffnen (siehe Bild 2).





Die Befestigungsplatte der Antriebe unter Berücksichtigung der in Bild 3 bis Bild 4 angegebenen Maße auf mindestens 315 mm Höhe verdübeln.

Bild 3 zeigt die Installationsmaße bis zu einem Öffnungswinkel von 90°.

Bild 4 zeigt die Installationsmaße von einem Öffnungswinkel über 90° bis maximal 125°.



LINKS



RECHTS

Den Befestigungspunkt für den Antriebsarm am Tor anhand des Maßes Bild 5 (maximal 1015 mm zwischen Drehpunkt Antriebsarm am Motor und Drehpunkt Antriebsarm am Tor) ermitteln.

Bei entriegeltem Antrieb das Tor öffnen und schließen, um so den Bewegungsablauf zu überprüfen.



2.) Endschalter einstellen:



Die Endschalterringe "R-FC1" und "R-FC2" werden gemäß der Bilder 6a bis 6c aufgesetzt, aber noch nicht verschraubt. Endschalter für die Öffnung und die Schließung (FC1 und FC2) festlegen:

Linker Antrieb: (von der Hofinnenseite aus betrachtet) FC1 = Endschalter für die Öffnung FC2 = Endschalter für die Schließung

Rechter Antrieb: (von der Hofinnenseite aus betrachtet) FC1 = Endschalter für die Schließung FC2 = Endschalter für die Öffnung

Bei ganz geschlossenem und geöffnetem Tor den entsprechenden Nocken drehen, bis das Ansprechen des jeweiligen Microschalters zu hören ist. Den Nocken in dieser Stellung festschrauben. Hierbei Bezug auf die Bilder 7a und 7b nehmen.



3.) elektronischer Anschluß:



Der Antrieb, welcher als Erster öffnen und als Zweiter schließen soll, wird als Motor 2 an der Steuerung Libra C MA angeklemmt (Bild 8):

Antrieb Klemme 1 (FC) Antrieb Klemme 2 (Mot+) Antrieb Klemme 3 (Mot-) an Steuerung Klemme 5 (FC Motor 2) an Steuerung Klemme 3 (Mot+ Motor 2) an Steuerung Klemme 4 (Mot- Motor 2)

Ing Klemme 3 (Mot+ Motor 2) Antrie

Für die Netzspannung die Klemmen "L" und "N" auf der Steuerung Libra C MA verwenden. Hierfür ist ein Erdkabel NYY zu verwenden.

Der Antrieb, welcher als Zweiter öffnen und als Erster schließen soll, wird als Motor 1 an der Steuerung Libra C MA angeklemmt:

Antrieb Klemme 1 (FC) Antrieb Klemme 2 (Mot+) Antrieb Klemme 3 (Mot-) an Steuerung Klemme 8 (FC Motor 1) an Steuerung Klemme 6 (Mot+ Motor 1) an Steuerung Klemme 7 (Mot- Motor 1)



Bei einflügeligen Anlagen ist der Antrieb als Motor 2 an den Klemmen 3 - 5 anzuschließen. Die Funktion "nur ein Motor aktiv" vor dem Starten des Lernlaufes auf "on" stellen. (siehe Punkt 8 "erweiterte Programmierung")



Display und Tastenbelegung der Programmiertasten auf der Steuerung

4.) Displaysprache einstellen:

Die gesamte Programmierung der Antriebe erfolgt über das Display auf der Platine der Steuerung Libra C MA. Mit den drei Tasten neben dem Display (mit "+", "-" und "OK" bezeichnet) nehmen Sie die Programmierung vor.

Netzspannung anlegen.

Beim ersten Drücken der "OK" - Taste gelangen Sie in den Programmiermodus. Auf dem Display erscheint die Versionsnummer und einige statistische Werte. Warten Sie bis auf dem Display "Parameter" als Laufschrift erscheint. Drücken Sie jetzt 3x die Taste "-" bis als Laufschrift das Wort "Lingua" erscheint. Dann "OK" drücken. Mit "-" bis zu "deu" drücken und mit "OK" bestätigen. Es erscheint jetzt im Display "Sprache". Verlassen Sie das Programmiermenü indem Sie die Tasten "+" und "-" gleichzeitig drücken.

5.) Handsender einlernen:

Um einen Handsender einzulernen wiederum 1x "OK" drücken um in den Programmiermodus zu gelangen. Warten Sie bis auf dem Display ''Par amet er'' als Laufschrift erscheint. Drücken Sie jetzt 2x die Taste "-" bis als Laufschrift das Wort ''Funk'' im Display erscheint. Jetzt die Taste "OK" drücken - es erscheint die Laufschrift ''zuf 5t art ''. Jetzt abermals "OK" drücken. Die Aufforderung ''ver st. Łast e'' erscheint im Display. Sie haben jetzt 20 Sekunden Zeit beim Handsender Mitto 2 die beiden Sendetasten gleichzeitig, beim 4-Kanal-Handsender Mitto 4 die beiden oberen Sendetasten gleichzeitig zu drücken. Wenn Sie die entsprechende Tasten gedrückt haben, erscheint die Meldung ''LosI assen'' auf dem Display. Lassen Sie die Taste los. Das Display zeigt nun ''gewue Łast e'' an. Drücken Sie nun die gewünschte Handsendertaste, die Sie später zum öffnen des Tores benutzen möchten. Die Meldung ''oH ÜI'' erscheint auf dem Display als Bestätigung für das erfolgreiche Einlernen des Handsenders, wobei die ''ÜI'' für die Zahl der einprogrammierten Handsender steht. Auf diese Weise können Sie jederzeit neue Handsender Mitto oder TRC zufügen. Verlassen Sie das Programmiermenü, indem Sie die Tasten "+" und "-" gleichzeitig drücken.

Testen Sie jetzt den eingelernten Handsender und ob die Endschalter in AUF und ZU abschalten. Eventuell eine Feinjustierung der Endschalter vornehmen.

Falls Endanschläge am Boden vorhanden sind müssen Sie darauf achten, daß die Antriebe trotzdem durch die elektrischen Endschalter abgeschaltet werden.

6.) Lernlauf durchführen: Jetzt müssen noch die Kräfte mit welcher der Antrieb das Tor bewegt erlernt werden. Beachten Sie bei einflügeligen Anlagen, daß die Betriebslogik "nur ein Motor aktiv" auf "on" gestellt ist. (siehe hierzu Punkt 8 "erweiterte Programmierung") Den Lernlauf erst durchführen, nachdem Sie das Ansprechen der Endschalter und den Bewegungsablauf des Tores überprüft haben. Der Lernlauf muß bei geschlossenem Tor gestartet werden.

ACHTUNG: falls Sie ein Elektroschloß ECB installiert haben, entriegeln Sie dieses, bevor der Lernlauf gestartet wird.

Sollen die Antriebe vor dem Erreichen der Endschalter verlangsamen, aktivieren Sie die Verlangsamung auf die gewünschte Intensität (siehe Punkt 8). Werksseitig haben wir diesen Wert auf "050" (geringste Verlangsamung) eingestellt.

1x "OK" drücken um in den Programmiermodus zu gelangen. Warten Sie bis auf dem Display "Parameter" als Laufschrift erscheint oder überspringen Sie den statistischen Durchlauf in dem Sie ein weiteres Mal die Taste "OK" drücken. Drücken Sie jetzt 5x die Taste "-" bis das Wort "Autoset" im Display erscheint. Um den Lernlauf zu starten 1x "OK" drücken. Das Tor fährt zweimal komplett auf und anschließend selbstständig wieder zu. Währenddessen laufen auf dem Display Punkte von rechts nach links um die Durchführung des Lernlaufes anzuzeigen. Wurde der Lernlauf erfolgreich beendet und somit die notwendigen Kräfte und die Dauer der Endlagendämpfung (falls aktiviert) eingelernt, erscheint auf dem Display die Meldung "OK". Diese Meldung mit der "OK" - Taste bestätigen. Mit dem gleichzeitigen Drücken der "+"- und "-"-Taste den Programmiermodus verlassen.

Wurden während des Lernlaufes die elektonischen Endschalter nicht angesprochen, während des Laufens ein Start- oder Stoppbefehl gegeben oder die Lichtschranke unterbrochen, meldet das Display "KO". Das Ansprechen der Endschalter überprüfen und den Lernlauf erneut starten.

Achtung: Während des Lernlaufes ist die Kraftabschaltung außer Betrieb. Achten Sie deshalb darauf, daß sich während des Lernlaufes keine Personen oder Gegenstände im Gefahrenbereich befinden.

Nach erfolgreichem Lernlauf die Kraftabschaltung überprüfen. Geben Sie dazu einen Befehl über den eingelernten Handsender und versuchen Sie dann das sich bewegende Tor an der äußeren Kante zu stoppen. Das Tor sollte sich leicht anhalten lassen und das Hindernis durch eine Bewegung in die Gegenrichtung wieder freigeben (reversieren).

Falls eine Verlangsamung aktiviert wurde, bezieht sich das erlernte Drehmoment in der Verlangsamung auf die gespeicherte Verlangsamungsgeschwindigkeit. Wird diese Geschwindigkeit in den Parametern geändert, muß auch das Drehmoment für die Verlangsamungsphase angepaßt werden.

7.) erweiterte Installationen:

Bezugnehmend auf die beiliegende Montage- und Bedienungsanleitung können Sie nun nacheinander Zubehörteile wie Lichtschranke, Schlüsselschalter, Blinkleuchte, Antenne usw. anklemmen. Nach jedem installierten Zubehörteil einen neuen Bewegungsdurchlauf der Antriebe starten um eventuell aufgetretene Verklemmungsfehler sofort zu bemerken und beseitigen zu können. Beim Anklemmen von Sicherheitseinrichtungen (Lichtschranke - Klemme 18 oder Not - Stop - Taster - Klemme 17), die entsprechenden Drahtbrücken entfernen. Wird einer dieser Anschlüsse nicht verwendet, muß die Drahtbrücke gesetzt bleiben.

Klemmenbelegung der Klemmleisten in der Steuerung LIBRA C MA: (Bild 9)

- 15 und 16: Start-Befehl (Anschluß von potentialfreien Kontakten wie Schlüsselschalter, Taster oder definierter Befehl für die Toröffnung (wird im Menü der Betriebslogiken eingestellt)
- 15 und 17: Not-Stop-Taster (falls nicht genutzt, Drahtbrücke gesetzt lassen)
- 15 und 18: Lichtschranke (falls nicht genutzt, Drahtbrücke gesetzt lassen)
- 19: Selbstüberwachung von Sicherheitszubehör
- 15 und 20: Fußgängerfunktion (Teilöffnung von Motor 2) oder definierter Befehl für die Torschließung (im Totmann Modus)
- 21 und 22: Anschluß einer Torstatusanzeige (24V / 1A) oder Abgriff des zweiten Funkkanals
- 23 bis 27 : Endschalteranschlüsse nur für den Antrieb Eli 250 BT. Bei den Antrieben Igea BT sind die Endschalteranschlüsse 5 und 8 zu verwenden Drahtbrücken von Klemme 23 auf 24, 23 auf 25, 23 auf 26 und 23 auf 27 setzen.







Ist die Überwachung der Lichtschranke im Menüpunkt "tESt Phot" deaktiviert (off), so lassen sich Fremdprodukte ohne Selbstüberwachung anschließen. Hierbei ist die nicht überwachte 24V -Versorgung (Klemme 11 und 12), der gemeinsame Kontakt 15 und der geschlossene Kontakt 18 zu verwenden. Die Drahtbrücke 15 - 18 ist dann zu entfernen.

Damit ist die erste Inbetriebnahme der Drehtorantriebe Igea BT abgeschlossen. Für weiterführende Informationen lesen Sie bitte die beiliegende "Montage- und Bedienungsanleitung".

8.) erweiterte Programmierung:

Damit Sie Ihre Drehtoranlage Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen können, bietet Ihnen die Steuerung LIBRA C MA einige Funktionen die an- oder ausgeschaltet werden können. Die genauen Erläuterungen der Betriebslogiken und Parameter entnehmen Sie bitte der beiliegenden "Montage- und Bedienungsanleitung". Die nachfolgende Tabelle dient als Ergänzung der "Fig. A" der "Montage- und Bedienungsanleitung" und zeigt Ihnen als Wegweiser, wie sie zu dem gewünschten Menüpunkt gelangen. Die Programmierung von Links nach Rechts in der angegeben Reihenfolge durchführen.

Beispiel: Sie möchten den "automatischen Zulauf" nach einer Zeit von 20 Sekunden aktivieren. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1.) Betriebslogik "automatischer Zulauf" aktivieren:

	2x "OK" (auf dem Display erscheint das Wort "Parameter" als Laufschrift)					
	1x "-" (auf dem Display erscheint das Wort "Logik" als Laufschrift)					
2) Deremeter "automotiopher Zulauf" orböhan:	1x "OK" (auf dem Display erscheint das Wort "TCA" als Laufschrift)					
	1x "OK" (auf dem Display erscheint das Wort "off")					
	mit der "+" - Taste auf "on" umschalten und mit "OK" abspeichern					
	2x "OK" (auf dem Display erscheint das Wort "Parameter" als Laufschrift)					
	1x "OK" (auf dem Display erscheint das Wort "TCA" als Laufschrift)					
Wegweiser zu einzelnen Menünunkten:	1x "OK" (auf dem Display erscheint der Wert "010")					
regnelsel zu einzemen menupunken.	mit der "+" - Taste den Wert auf "020" erhöhen und mit "OK" abspeichern					
1.) einstellbare Parameter (numerische Werte):	"OK" "-" "OK" "-" "OK" Werks-					

1.) einstellbare Parameter (numerische Werte):

					daten	
a.)	Zeit nach welcher der automatische Zulauf einsetzt (TCA)	4x			10sec	
b.)	Kraft für Motor 1	3x	1x	1x	50	
C.)	Kraft für Motor 2	3x	2x	1x	50	
d.)	Kraft in der Verlangsamungsphase für Motor 1	3x	3x	1x	45%	
e.)	Kraft in der Verlangsamungsphase für Motor 2	3x	4x	1x	45%	
f.)	Verzögerungszeit von Motor 1 bei der Öffnung	3x	5x	1x	1sec	
g.)	Verzögerungszeit von Motor 2 bei der Schließung	3x	6x	1x	1sec	
h.)	Dauer der normalen (nicht verlangsamten) Geschwindigkeit M1	3x	7x	1x	15sec	Änderungen werden nur wirksam,
i.)	Dauer der normalen (nicht verlangsamten) Geschwindigkeit M2	3x	8x	1x	15sec	wenn Logik "p" auf "OFF" steht.
j.)	Intensität der Verlangsamung	3x	9x	1x	050	
k.)	Zonenzuordnung bei seriellen Verbindungen	3x	10x	1x	0	

2.)	einstellbare Betriebslogiken (aktivieren / deaktivieren):	"OK"	"_"	"OK"	"_"	"OK"		
a.)	automatischer Zulauf (TCA)	2x	1x	2x			aus	
b.)	3- oder 4-Schritt Logik bei der Impulsfolge	2x	1x	1x	1x	1x	4-Sch.	
c.)	Impulsblockierung während der Öffnung	2x	1x	1x	2x	1x	aus	
d.)	Schnellschließung nach belegter Lichtschranke	2x	1x	1x	3x	1x	aus	
e.)	Lichtschrankenfunktion bei Toröffnung	2x	1x	1x	4x	1x	aktiv	
f.)	Überwachung der Lichtschranken	2x	1x	1x	5x	1x	aus	
g.)	Torstatusanzeige / 2.Funkkanal	2x	1x	1x	6x	1x	2. Kanal	
h.)	Anzahl der angeschlossenen Antriebe	2x	1x	1x	7x	1x	2	
i.)	Betrieb mit oder ohne Bodenendanschlag in Schließung	2x	1x	1x	8x	1x	ohne	
j.)	Totmann oder Impulsbetrieb	2x	1x	1x	9x	1x	Impuls	(*) wordon die
k.)	Fest- oder Rolling-Code-Modus (nur mit UNIRADIO)	2x	1x	1x	10x	1x	Rolling	() werden die Klemmen 15-16 als
l.)	Ferneinlernung von Handsendern	2x	1x	1x	11x	1x	an	"definiertes Öffnen"
m.)	Impulsweitergebender (Master) oannehmender (Slave) Antrieb	2x	1x	1x	12x	1x	Slave	programmiert, muß
n.)	Klemme 15 -16 als Eingang "Startbefehl" oder definiertes Öffnen (*)	2x	1x	1x	13x	1x	Start	der automatische
0.)	3 Sekunden Voralarm einer angeschlossenen Blinkleuchte	2x	1x	1x	14x	1x	aus	Zulauf "TCA"
p.)	Zeitrechnung für die Verlangsamungsphase	2x	1x	1x	15x	1x	aus	aktiviert werden

3.)	Menü Funk:	"OK"	"_"	"OK"	"_"	"OK"
a.)	Handsender einprogrammieren	2x	2x	2x		
b.)	2. Funkkanal programmieren	2x	2x	1x	1x	1x
C.)	Handsender überprüfen	2x	2x	1x	2x	1x
d.)	gesamten Empfänger löschen	2x	2x	1x	3x	1x
e.)	Codierungsanzeige (nur mit UNIRADIO)	2x	2x	1x	4x	1x

4.) Displaysprache:	"OK"	"-"	"OK"	"_"	"OK"	
						-
a.) italienisch	2x	3x	2x			ita
b.) französisch	2x	3x	1x	1x	1x	
c.) deutsch	2x	3x	1x	2x	1x	
d.) englisch	2x	3x	1x	3x	1x	
e.) spanisch	2x	3x	1x	4x	1x	
5.) Werkseinstellung wieder herstellen	2x	4x	1x			

6.) Lernlauf für Motordrehmoment				1x
	Sei	te 6 / lo	jea B1	Г

Nachfolgend das Schema des Programmiermenüs für die Veränderung von Parametern:





Die hervorgehobenen Werte zeigen Ihnen die Werkseinstellung an



Nachfolgend das Schema des Programmiermenüs für die Veränderung von Betriebslogiken:



<u> </u>	\frown	Torstatusanzeige oder 2. Funkkanal
ScR, Zch	→(ок)	on = Torstatusanzeige
•	\bigcirc	off = 2. Funkkanal
(- / +)		
\bigvee		
*		Anzahl der angeschlossenen Antriebe
l Pot Retiu		on = einflügelige Anlage (1 Motor)
+		off = zweiflugelige Anlage (2 Motore)
(-/+)		
\bigvee		Redependencebles in Schließung
		on = vorbanden (Elügel drückt 0.5 s.an)
		off = kein Bodenendanschlag
•		
(- / +)		
\bigvee		Impuls- oder Totmannbetrieb
FofCBoo	→(ок)	on = Totmann
	\bigcirc	off = Impuls
-/+		
+	\frown	Fest- oder Rolling-Code (nur mit UNIRADIO)
FESt_codE	→(ок)	on = Fest-Code
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	\smile	off = Rolling-Code
(-/+)		
\bigvee		
*		Ferneinlernung von Handsendern möglich
Prob _. FUnH		on = Ferneinlernung aktiviert
*		on = Ferneiniemung deaktivien
(- / +)		
\mathbf{I}		Master / Slave (bei seriellen Verbindungen)
08545-	→ OK	on = Impulsweitergebend (Master)
		off = Impulsannehmend (Slave)
-/+		
↓		Starteingang oder definiert Öffnen
StArt oPEn	→ OK	on = Klemme 15 - 16 als definiert Öffnen
		off = Klemme 15 - 16 als Starteingang
(- / +)		
\bigvee		
\checkmark		







Weitere Handsender einlernen (max. 63 Handsender)

Bei dem über das Funkmenü eingelernten ersten Handsender Mitto die versenkte Taste auf der Rückseite mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes und anschließend die Sendetaste dieses Handsenders drücken. Innerhalb von 10 sec. nacheinander die versenkte Taste und die Sendetaste des neu zu speichernden Handsenders drücken. Somit ist dieser Handsender neu gespeichert.

Ist die Betriebslogik "Programmierung Funk" aktiviert ("on"), lassen sich auf diese Weise jederzeit über das Ferneinlesen weitere Handsender speichern.

Nachfolgend das Schema zur Spracheinstellung, Werksdaten laden und die Durchführung des Lernlaufes



ita = italienisch, fra = französisch, deu = deutsch eng = englisch, esp = spanisch

Die Steuerung wird auf ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt Achtung: auch die Daten des Lernlaufes werden auf die Werks-

Lernlauf zur Findung der optimalen Motorkraft in der normalen und verlangsamten Geschwindigkeit

Die Toranlage ist in regelmäßigen Abständen zu warten, sowie die Sicherheitseinrichtungen zu überprüfen und die Steuerung auf Fremdkörper wie Insekten zu kontrollieren.

Nun bleibt uns noch Ihnen viel Freude mit Ihrem BFT - Torantrieb zu wünschen

Kurzübersicht: Libra C MA

"OK"			Werkseinstellungen:
Parameter	\leftrightarrow	TCA (automatischer Zulauf)	10 sec
	"OK"	Drehmoment Motor 1	50%
		Drehmoment Motor 2	50%
		Kraft in der Verlangsamung Motor 1	45%
\sim		Kraft in der Verlangsamung Motor 2	45%
+/-		Verzögerungdauer AUF	1sec
~~		Verzögerungdauer ZU	1sec
		Dauer der Normalgeschwindigkeit M1	15 sec
		Dauer der Normalgeschwindigkeit M2	15 sec
		Intensität Verlangsamung	050
		Zonenzuordnung	0
Logiken	\leftrightarrow	TCA (Zulaufautomatik)	aus
	"OK"	3-Schritt / 4-Schritt	4-Schritt
		Impulssperre AUF	aus
		Schnellschließung	aus
+/-		Lichtschrankenfunktion bei AUF	aktiv
		Überwachung der Lichtschranke	aus
		Kontrolleuchte / 2. Funkkanal	2. Funkkanal
		Motorenanzahl	2 Motoren aktiv
		Druckstabilisierung bei Bodenanschlag	ohne
		Totmann / Impulsbetrieb	Impuls
		Fest- / Rolling-Code-Modus	Rolling-Code
		Ferneinlernung Handsender	an
		Master / Slave	Slave
		Klemme 15-16 als Start oder def. Öffnen	Startimpuls
		Voralarm	aus
		Zeitrechnung der Verlangsamung	aus
Funk	\leftrightarrow	Handsender zufügen	7
~ ~	"OK"	2 Funkkanal zufügen	-
٦ ٢ +/-	on	Handsender lesen	
		Empfänger löschen	-
			-
		oodiorangoanzoigo	
Sprache	\leftrightarrow	italienisch	italienisch
	"OK"	französisch	\land
\sim		deutsch	1 /
+/-		englisch	
~~		spanisch	
	<i>.</i> .		
werksdaten laden	$ \rightarrow $	"UK"	
+ /-			
l ornlauf		Drehmoment und Verlangsamungwird auto	matisch in den
Leimaui		Parametern gespeichert.	

Dokumentation der Einstellungen auf der Platine Libra C MA:

Einbaustelle der Anlage:

Eingestellte Betriebsparameter: Die programmierten Werte bitte eintragen.

Parameter	Werkseinstellung	eigene Einstellung
ŁcA	10 sec	
d. ľ l	50%	
d. P2	50%	
d. Muerl	45%	
d. M2 uErL	45%	
£ JEr216Ern AUF	1 sec	
£ 0672166rn 20	1 sec	
Ł. GESch Pl	15 sec	
E. GESch P2	15 sec	
uErL. GESch.	050	
2005	000	

Eingestellte Betriebslogiken:

Der hervorgehobene Wert zeigt Ihnen die Werkseinstellung an. Die getätigte Einstellung bitte markieren.

		(oFF)
Logik	Einstellung	\bigcirc
EcR	00	oFF
3 - Schritt	00	oFF
IPPULSEL, RUF	00	oFF
SchnELLSchLIES	00	۵FF
Foto2, RUF	on	۵FF
EESE Phoe	on	oFF
ScR Zch	na	oFF
l Pot Actiu	00	oFF
drUcHSERbill	on	oFF
tot/?Ann	00	oFF
FESt codE	on	oFF
Ргоб ҒИлН	n	oFF
PRSEE r	00	oFF
StArt oPEn	on	oFF
uorALAr/	on	oFF
E GESch RUEo	an	oFF

Unterschrift Kunde:

Datum:



